携帯電話用イヤホンマイク適合表

更新日 2011年3月22日

Willcom	X-006 008 010 012	X-014 016	X-027 028 029 030	X-031 032	AS-535 536 537 538	AS-090 ｱﾝﾌﾟ付	AS-091 092 093 094	AS-036 038	AS-039 005 007 009	AS-040 006 008 010
	片耳	両耳	片耳	両耳	両耳	片耳	片耳	片耳	片耳	片耳
	外部端子		3.5mm端子			平型端子			4極端子	3極端子
KYOCERA										
BAUM (WX341K)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX340K	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
HONEY BEE4 (WX350K)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
HONEY BEE BOX (WX334K)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
HONEY BEE3 (WX333K)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
HONEY BEE2 (WX331KC)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
HONEY BEE (WX331K)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX330K	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX320KR	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX320K	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX310K	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX300K	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-K3002V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-K3001V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AP-K202S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
JRC - 日本無線										
WX330J	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX321J	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX310J	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX220J	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-J3003S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-J3001S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-J3002V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
AH-J3001V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
SHARP										
HYBRID W-ZERO 3 (WS027SH)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
Willcom 03 (WS020SH)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
Willcom D4 (WS016SH)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
Adanced [es] (WS011SH)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
[es] (WS007SH)	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WS004SH	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WS003SH	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
TOSHIBA										
Willcom NS （WS 026T ）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
Willcom LU （WS 023T ）	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
WX320T	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
SANYO										
WX310SA	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	×	×
H-SA3001V	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *1
asumo（旧 KES）										
Willcom 9 （WS018KE ）	×	×	×	×	×	△	◎	◎	×	×
9, 9+ (nine, nine+) （WS009KE ）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
netindex （ネットインデックス）										
nico. / nico+ / nicoハート(WS005IN)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SII （セイコー・インスツル）										
X PLATE （ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ） （WX130S ）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
BANDAI （バンダイ）										
papipo! （ぱぴぽ！） （KK-B01~07 ）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1: 3極端子で通話はできますが、イヤホンマイクでのスイッチ操作はできません。

◎: 使用できる機種です。商品のスイッチ操作（長押し/2度押しなど）で、着信と通話終了が可能。　発信は携帯電話本体で操作。

△: アンプ機能が作動しない、あるいは不安定な機種です。

○* : 条件付で使用できますので、各項目の注釈内容をご確認下さい。

×: 非対応

☆ 操作などがわからない場合は、携帯電話の取扱説明書もご確認下さい。　ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。

お問い合わせ　（株）アークス　TEL: 046 872 6521　平日 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00